

Postup při tankování u výdejního stojanu a použití karetního systému výdeje

- 1) najed'te s letounem na plochu stáčení
- 2) plnicí otvory nádrží musí být nad plochou stáčení / vydlážděnou plochou
- 3) uzemněte letadlo zemnicím kabelem
- 4) přiložte výdejní kartu k levému spodnímu okénku na výdejním stojanu
- 5) zadejte PIN vaší karty (při prvním použití karty zadejte vaše libovolné čtyřmístné číslo, které zůstává jako PIN)
- 6) zadejte číslo stojanu pro výdej produktu – číslo je uvedeno u pistole na stojanu
po zadání chybného čísla výdejního místa bude akce přerušena, opakujte postup přiložením karty k levému spodnímu okénku výdejního stojanu a zadáním PIN
- 7) vyndejte pistoli ze stojanu a začněte čerpat palivo
- 8) po ukončení čerpání zasuňte pistoli zpět do stojanu
- 9) přiložte vaší výdejní kartu k levému spodnímu okénku na výdejním stojanu a ukončete čerpání paliva potvrzením tisku dokladu
 - č.1 Tisk dokladu – ano
 - č.2 Tisk dokladu – ne
- 10) doba chodu čerpadla výdeje na prázdko jsou dvě minuty. Po překročení této doby ukončete čerpání paliva kartou na výdejním stojanu a postup opakujte
- 11) doba ukončení čerpání paliva kartou na výdejním stojanu je deset minut. Po této době se akce ukončí automaticky (bez tisku dokladu).
- 12) odpojte zemnicí kabel od letadla
- 13) odsuňte hadici na okraj stáčecí plochy

V případě závady kontaktujete:

karty: +420724284425 nebo +420602317892

na letišti Vrchlabí: +420603528718

na letišti Benešov: +420603594623

na letišti Hradec Králové: +420731658193

na letišti Mladá Boleslav: +420606608530

na letišti Moravská Třebová: +420461311328

na letišti Příbram: +420602508248

na letišti Ostrava Mošnov: +420597471122

na letišti Olomouc: +420585414078

na letišti Vodochody: +420731135187