

Postup při tankování u výdejního stojanu a použití karetního systému výdeje

- 1) najed'te s letounem na plochu stáčení
- 2) plnicí otvory nádrží musí být nad plochou stáčení-vydlážděnou plochou
- 3) uzemněte letadlo zemnicím kabelem
- 4) přiložte výdejní kartu k levému spodnímu okénku na výdejním stojanu
- 5) zadejte PIN vaší karty (při prvním použití karty zadejte vaše libovolné čtyřmístné číslo, které zůstává jako PIN)
- 6) zadejte číslo stojanu pro výdej produktu – číslo je uvedeno u pistole na stojanu

po zadání chybného čísla výdejního místa bude akce přerušena, opakujte postup přiložením karty k levému spodnímu okénku výdejního stojanu a zadáním PIN
- 7) vyndejte pistoli ze stojanu a začněte čerpat palivo
- 8) po ukončení čerpání zasuňte pistoli zpět do stojanu
- 9) přiložte vaší výdejní kartu k levému spodnímu okénku na výdejním stojanu a ukončete čerpání paliva potvrzením tisku dokladu

č.1 Tisk dokladu - ano
č.2 Tisk dokladu - ne
- 10) doba chodu čerpadla výdeje na prázdko jsou dvě minuty. Po překročení této doby ukončete čerpání paliva kartou na výdejním stojanu a postup opakujte
- 11) doba ukončení čerpání paliva kartou na výdejním stojanu je deset minut. Po této době se akce ukončí automaticky (bez tisku dokladu).
- 12) odpojte zemnicí kabel od letadla
- 13) odsuňte hadici na okraj stáčecí plochy

V případě závady kontaktujete:

karty - +420724284425 nebo +420602317892

na letišti Vrchlabí +420603528718
na letišti Benešov +420603594623
na letišti Hradec Králové +420731658193
na letišti Mladá Boleslav +420606608530
na letišti Moravská Třebová +420461311328
na letišti Příbram +420602508248
na letišti Ostrava Mošnov +420597471122
na letišti Olomouc +420585414078
na letišti Vodochody +420731135187
na letišti Plzeň Líně +420733121167
na letišti Karlovy Vary: +420731195004